Connectez votre robot à celui de votre hôte :



Pour l'hôte :

Configuration de la connexion à distance pour un hôte

Fournir un accès à un ordinateur externe avec Thymio Suite est très facile pour l'utilisateur externe, car il a juste besoin d'une adresse IP et d'un mot de passe, pour l'ordinateur hôte il faut une étape supplémentaire liée aux ports.

Avec Thymio Suite, les ports 8596 et 8597 sont utilisés pour partager la connexion avec les robots.

L'hôte doit s'assurer que ces ports sont accessibles aux participants et ne sont pas bloqués par un système de pare-feu du réseau Internet. Normalement, il y a deux possibilités :

1. Votre ordinateur se trouve dans une grande institution, a une adresse IP fixe et est probablement connecté par câble à l'Internet. Dans ce cas, vous devez vous assurer que les ports 8596 et 8597 sont ouverts, ce qui peut être fait par le responsable informatique.

2. Vous êtes à la maison ou dans une petite institution et vous êtes derrière un modem/routeur connecté par fil ou sans fil à Internet. Dans ce cas, vous devez configurer la "redirection de port" sur votre ordinateur hôte. Il existe de nombreuses possibilités pour configurer cela, consultez votre fournisseur d'accès à Internet ou les paramètres de votre routeur.



Attention ! Assurez-vous de la sécurité des autres ordinateurs connectés au même réseau. Ne laissez pas vos robots accessibles pendant une longue période, ne laissez pas ces ports ouverts lorsque cela n'est pas nécessaire.